




**Dogtra-Europe**


Immeuble Le Vauban  
Parc d'activités de La Verrière  
4 rue de Panicalé  
78320 La Verrière, France  
TEL: +33 (0) 130 62 65 65  
FAX: +33 (0) 130 62 66 11  
E-mail: info@dogtra-europe.com

**Notice d'initialisation pour Dogtra 600M / 602M**



Interrupteur à bascule NICK/CONTINU

1. Commencer l'initialisation avec le collier-récepteur éteint.  
Sur le devant de l'émetteur se trouve un interrupteur à bascule Nick/Continu. Positionner cet interrupteur sur "N" pour synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur **NOIR**. Positionner l'interrupteur sur "C" pour synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur **ORANGE**.




Bouton d'intensité sur l'émetteur

2. Sélectionner le niveau d'intensité **0** sur l'émetteur.



3. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur celui situé sur le collier-récepteur. Maintenez-les ainsi pendant 5 secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, séparer les deux points rouges.



Bouton noir et bouton orange sur le côté gauche de l'émetteur


4. Maintenez le bouton noir et le bouton orange situé sur la gauche de l'émetteur appuyé simultanément pendant 3 secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement.  
Le travail d'initialisation est maintenant terminé.



**Dogtra-Europe**


Immeuble Le Vauban  
Parc d'activités de La Verrière  
4 rue de Panicalé  
78320 La Verrière, France  
TEL: +33 (0) 130 62 65 65  
FAX: +33 (0) 130 62 66 11  
E-mail: info@dogtra-europe.com

**Code setting guide for Dogtra 600M / 602M**




NICK/CONSTANT Toggle Switch

1. Start with the receiver/collar turned off.  
On the front of the transmitter there is a NICK/CONSTANT toggle switch.  
Set this toggle switch on the “N” position to synchronize the transmitter with the **BLACK** collar/receiver. Set the toggle switch on the “C” position to synchronize the transmitter with the **ORANGE** collar/receiver.




Intensity Selection Dial

2. Select the intensity level **0** with the intensity selection dial on top of the transmitter.



3. Place the red dot on the back of the transmitter against the red dot on the Black or Orange collar/receiver. Hold the two red dots together for several seconds, until the green LED on the receiver/collar starts to blink rapidly, and then separate the two red dots.



Black button and Orange button  
on the left side of the transmitter

4. Hold the Black button and the Orange button on the left side of the transmitter simultaneously down for 3 seconds or until the rapid green blink of the LED on the receiver/collar resumes a slower pace. The code setting work is now completed.